

取り付けかた（つづき）

取り付けかた

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする




取り付けをするときや、お手入れをするときは必ず電源を切にする。
感電・やけどの原因になります。

2. 天井の配線器具に本体を取り付ける

- 1 配線器具へ引掛シーリングの2本の引っ掛け刃を差し込みます。
- 2 「カチッ」という音がするまで右に回します。
ロックされてはずれなくなります。
・やりなおす場合など、リリースボタンを押すと
ロックが解除され、はずれるようになります。



取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。十分注意してください。



ご使用方法

照明の点灯・消灯

1. 壁スイッチを入れにする

- 正常に接続されていると、点灯します。
- ・点灯しない場合、接続に問題があることがあります。

2. 壁スイッチを切にする

取りはずしのしかた



取りはずしの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。

取りはずしのしかた

お手入れするとき、別の部屋に移動させるとき、
転居するときなど、次の手順で取りはずしをおこ
なってください。

1. 電源(壁スイッチなど)を切にする

2. リリースボタンを押す

本体の天井側にあるすき間から、指などで
押します。


3. 本体をはずす

リリースボタンを押しながら、本体を反対の手で
押さえ、左に回してはずします。


取りはずし作業は、出来るだけ2人で
行ってください

リリースボタン

リリースボタンを
押しながらゆっくり回してはずす



(配線器具)



はずれていない状態で本体を強く引っ張ると、配線器具が破損する可能性があります。

Memo