


LEDペンダントライト

CSP-R32D/CSP-R38D

取扱説明書・保証書



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意	P2～P3
各部の名称とはたらき	P3
取り付けかた	P4～P6
ご使用方法	P6
お手入れのしかた	P7
修理・サービスを依頼する前に	P7
アフターサービスについて	裏表紙
保証書	裏表紙

仕様

品名	LEDペンダントライト	
型名	CSP-R32D(昼光色)	CSP-R38D(昼光色)
電源	AC100V	50/60Hz
定格消費電力	(約)36W(100%点灯時)、17W(50%点灯時)、1W(常夜灯点灯時)	(約)42W(100%点灯時)、19W(50%点灯時)、1W(常夜灯点灯時)
器具光束	約3200lm(ルーメン)	約3800lm(ルーメン)
設計寿命	約40,000時間※1	
外形寸法	(約)φ510mm×厚み123mm(電源コード・プラスイッチを含まず)	
電源コード	約420mm(引掛シリングアダプタから本体までの電源コード)	
本体質量	約1.3kg	

※1 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

Ver.2

- LED光源など部品の交換は出来ません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名の商品であっても発光色、明るさが異なる場合がございますのでご了承ください。
- 仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書に使用されているイラストと実際の商品は一部異なる場合があります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

図記号の意味と例

	●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

警告


 禁止	取り付けできない天井・取り付けできない配線器具には無理に取り付けない。 ●取り付けできない天井 ・補強のない薄い天井　・傾斜した天井　・取り付け部のまわりに凹凸や極端な突出部がある天井　・簡単にたわむ天井 取り付いた場合でも火災・感電・落下してけがの原因になります。 ●取り付けできない配線器具 ・電源端子が露出しているもの　・破損しているもの　・取り付けが不十分でグラグラするもの　・配線だけのもの 火災・感電・落下してけがの原因になります。		調光機能のついた電源(壁スイッチなど)は使用することができないので、電源工事士資格取得者に交換工事を依頼する。工事は販売店・工事店などに相談してください。
 禁止	電源は交流 100V 以外で使用しない。 火災・感電の原因になります。 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。		引掛シーリングの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま引掛シーリングを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	室内専用なので、屋外では使用しない。 器具周囲温度5°C~35°Cの範囲内で使用してください。 火災・感電の原因になります。	 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。
	ストーブなど温度の高くなるものを本製品の近く・真下に置かない。 火災・故障の原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、取り付け作業や取りはずし作業をしない。 電源の入・切、点灯・消灯も行なわない。 感電の原因になります。
 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源を切り、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。	 水ぬれ禁止	本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。防水防滴仕様にはなっていないため、浴室など湿気の多い場所や、常時温度が高い場所への設置はしない。 ショート・火災・感電の原因になります。
 指示	取り付けや取りはずし、お手入れをするときは、必ず電源を切る。 感電・けがの原因になります。		
	引掛シーリングは奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火・落下の原因になります。		

⚠ 注意


 禁止	<p>点灯中や消灯直後は熱くなっているため器具に触れない。やけどの原因になることがあります。</p>	 指示	<p>天井の材質によっては、変色・変形があるので十分注意する。 光を発し、熱を持つ機器のため、変色・変形の原因になります。</p>
	<p>本製品の一部が破損した場合そのまま使用を続ける。また破損した部分に直接触れたりしない。 けが、やけど、落下の原因になることがあります。</p>		<p>設置して長期間使用すると、外部に異常がなくても内部の劣化は進行するので、点検する。 点検せずに使用を続けると、火災、落下による感電、けがの原因になります。</p>
	<p>ものをぶつけたり、衝撃をあたえない。 本製品の落下による、けが・やけどの原因になります。</p>		<p>被照射物との距離は1m以上あける。 色あせ、変色の原因になります。</p>
	<p>LED光源を直視しない。 目に悪影響を及ぼす原因になります。</p>		
	<p>ラジオやテレビなどの音響機器・映像機器を近くで使用しない。 雑音の原因になることがあります。使用する場合はできるだけ離して使用するようにしてください。</p>		
	<p>プラスイッチ（ひもスイッチ）は、無理に強く引いたり、ぶら下がったりしない。 プラスイッチの破損につながるだけでなく、落下や故障の原因になります。</p>		

各部の名称とはたらき

※上から見た本体



コードアジャスター
コードアジャスターとストッパーを使って電源コードの長さを調節することができます



⚠ 警告

- 屋外への設置・使用はしない。
本製品は屋内仕様のため、防滴などの処理がされていません。感電や故障の原因になります。
- 取り付け・取りはずしなど、必ず電源を切って行なう。
感電や故障の原因になります。
- 配線器具が設置されていない場合、工事は販売店・工事店などに相談する。
配線する、器具を取り付けるなどの作業は、電気工事士法施行規則（第二条）で有資格者での作業が必要と定められています。資格を持っていない人が、勝手な判断で工事をしたりしないでください。

取り付けかた

取り付け前の確認事項

1. 取り付ける天井の状態を確認する

右図【取り付けることのできない天井】のような天井になつてないことを確認してください。

2. 取り付ける天井についている配線器具を確認する

- 天井に右図【取り付けることのできる配線器具】のような配線器具が設置されていれば、取り付けることができます。
- ただし、配線器具が以下のようなものであるときは取り付けできません。

取り付けできない配線器具

- 電源端子が露出しているもの
 - 破損しているもの
 - 取り付けが不充分でグラグラするもの
 - 配線だけのもの
- ・配線器具が設置されていなかつたり、取り付けできない配線器具でも交換により取り付ける場合がありますので、販売店・工事店にご相談ください。

3. 取り付ける電源（壁スイッチなど）に調光機能がないことを確認する

- 調光機能のついた電源（壁スイッチなど）の場合、使用できません。販売店・工事店にご相談ください。

長さの調節

天井などの取り付け場所の高さ、使用したい高さに合わせて、コードアジャスターとストップバーで電源コードをお好みの長さに調節できます。

1. 本体を安定した場所に置く



動いて傷がつかないように、水平で安定したところで作業をしてください。

ストップバーをはずす




2. ストップバーを押し込み、調節できるようにする

ストップバーを押し込むと電源コードの長さが調節できるようになります。



【取り付けることのできない天井】



【取り付けることのできる配線器具】




【取り付けできない配線器具】



調光機能付	スイッチのみ

上記イラストのようなスイッチ以外にも、調光機能の付いたスイッチは使用できません。




短くするとき

3. コードアジャスターに電源コードを押し込み、長さの調節をする

電源コードをコードアジャスターに垂直に押し込むことで、電源コードを短くできます。



コードアジャスターに無理に電源コードを押し込まない。
コードアジャスターの容量には限界があります。電源コードが入っていかなくなくなりましたら押し込むのをやめてください。無理に押し込むと、故障や破損の原因になります。



長くするとき


4. ストッパーが下にある状態にし、手で押さえながら、コードアジャスターから電源コードを引き出し、長さの調節をする

電源コードをコードアジャスターから引き出すことで、電源コードを長くできます。

※本製品の電源コードの長さは約420mmです。



コードアジャスターから無理に電源コードを引き出さない・引っ張らない。
電源コードが引き出されなくなったら、無理に引っ張らないでください。断線や故障、火災の原因になります。



固定をする


5. 電源コードの長さを調節したら、ストッパーを引いて固定する

固定したら電源コードを引いてしっかりと固定されていることを確認してください。

天井への取り付けかた



天井に取り付ける前に電源コードが確実に固定されていることを確認する。
固定されていないと、長さが狂うだけでなく、常に電源コードの本体側に負担がかかるて故障や落下の原因になります。



1. 電源（壁スイッチなど）を切にする



取り付けをするときや、お手入れをするときは必ず電源を切にする。
感電・火災・やけどの原因になります。

取り付けかた


2. 本体の上(発光部の反対側)にシェードを載せ、電源コードを通す

3. 天井の配線器具に引掛シーリングを取り付ける

1. 配線器具へ引掛シーリング上部の2本の引っ掛け刃を差し込みます。

2. 「カチッ」と音がするまで右に回します。ロックされてははずれなくなります。

*やりなおすときなど、リリースボタンを押すとロックが解除され、はずれるようになります。



⚠注意

リリースボタンを押さないで回してみて、はずれないことを確認する。
取り付けが不充分ですと、落下してけがの原因になります。

4. 引掛シーリングにカバーを被せてください

5. 発光部までの高さを確認し、必要なら取りはずして再度調節する

⚠注意

長さの調節は必ず配線器具からはずして行なう。


ご使用方法

1. 取り付けた電源を入にする

(壁スイッチなど) 電源を入にしてください。

2. プルスイッチを引いて点灯させ、引く回数で明るさを変える

プルスイッチを引いたびに、




と切り替わります。

3. 長時間使用しない時は、電源（壁スイッチなど）を切にする

*壁スイッチで入・切する場合、100%の明るさで点灯します。

⚠注意

プルスイッチは、無理に強く引いたり、ぶら下がったりしない。
プルスイッチの破損につながるだけでなく、落下や故障の原因になります。



⚠警告

使用後は必ず消灯し、長時間使用しないときは、電源(壁スイッチなど)を切る。
火災・故障の原因になります。

⚠警告

直下で火気を使用したり、直下に加湿器を設置・使用したりしない。
感電、落下的原因になります。本機は防滴性能を備えていません。

お手入れのしかた



- お手入れの際は、安全のため電源を切り、通電していないことを確認する。
感電・火災・やけどの原因になります。

お手入れのしかた

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に（6か月に1回程度）清掃してください。
- ホコリをとるときは、電源を切り、右図のように乾いた布で本体まわり、シェードのホコリを拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、天井から取りはずし、石けん水に浸した布をよくしぼってふき取ります。乾いたやわらかい布で仕上げ、十分乾いてから天井に取り付けて、使用を開始してください。



- シンナー・ベンジンなど揮発性のものや、みがき粉、洗剤、たわし・スポンジのかたい面を使用してお手入れをおこなわない。
- 殺虫剤などかけたりしない。
破損・変色などの原因になります。

修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
点灯しない	・電源が「切」になっている	電源を「入」にする
	・ブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	・配線器具と引掛シーリングが確実に接続されていない	配線器具と引掛シーリングを確実に接続する
点滅したり、勝手に点灯・消灯したりする	・配線器具と引掛シーリングが確実に接続されていない	配線器具と引掛シーリングを確実に接続する
点灯中・消灯直後など異音がする	・使用環境により本体から多少の音が発生することがあります	問題ありません。気になる場合は、ドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）までご相談ください

よくあるご質問

Q	停電復帰後に勝手に点灯してしまいます。
A	正常動作です。（壁スイッチは「入」状態の場合）通常の停電復帰時は、壁スイッチを探す必要が無いよう、照明が点灯した状態で復帰する設定になっています。点灯中に停電などで一定時間電源が切れた場合、直前の点灯状態か、全灯の状態で点灯します。
Q	停電復帰後、勝手に点灯しないようにできますか。
A	壁スイッチを「切」にしてください。照明器具側では設定の変更はできません。

長年ご使用のLEDペンダントライトはよく点検を

このような症状はありませんか？

- 本体・配線器具が異常に熱い。
- 本体に触ると電気を感じる。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、すぐに電源を切り、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室（裏表紙参照）に点検をご相談ください。

株式会社 ドウシシャ www.doshisha.co.jp

(東京本社第一ビル)〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10 (大阪本社)〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

■故障・修理についてのご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

☎ 0120-104-481

【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願い致します。

※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※パーツのご購入はルミナスクラブLED照明の通販サイトをご参照ください

ルミナスクラブLED照明：www.doshisha-led.com

