

## 直管形LED照明

## 蛍光灯20形・40形 共通

## 取扱説明書・保証書



**グローランプ(スタータ)方式、ラピッドスタート方式、インバーター(電子式)の照明器具対応**

もくじ	
安全上のご注意	表紙-P2
取り付けかた	P3~4
お手入れのしかた	P4
アフターサービスについて	別紙 保証書
仕様	別紙

## 仕 様

	全光束(lm)	定格消費電力(W)	寸法(mm)	質量(g)	設計寿命(h)
	最大時	約	管長	最大径	約
20形 G13-ZX06S	D(昼光色) N(昼白色)	1,050 1,100	7(100V)	580	29(管径28)
40形 G13-ZX12S	D(昼光色) N(昼白色)	2,250 2,300	15(100V)	1198	29(管径28)
					40,000 <sup>※1</sup>

<sup>※1</sup>表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注記：明るさ・定格消費電力・定格入力電流・定格寿命は設置する器具(安定器)によって異なる可能性があるため、安定器を使用しない、100Vに通電した場合の仕様を記載しております。

●LED方式の場合は交換できません。 ●LED光には(テリキがあるため、同じ型名の商品であっても昼光色、明るさが異なる場合がございますのでご承ください。

●仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。 ●本製品は入り口スイッチありません。壁に切入スイッチがある場所でご使用ください。

●取扱説明書に記載されているイラストと実際の商品一部異なる場合があります。

●この製品を使用できるのは日本国内のみ、海外では使用できません。(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

## 安全上のご注意

●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お読みになつたあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。  
(物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	❶は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、❶の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	❷は、「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、❷の中や近くに絵や文章で示します。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)

## 取り付けかた

既存の蛍光灯を取り外し、本製品をそのまま取り付けてください。その際必ず電源を切ってください。

本製品に付いている保護キャップは使用時取り外し、廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。



## 警告

金属部に巻かれている感電防止シートは絶対にはずさない。  
感電するおそれがあります。

## ご注意

●2灯用照明器具の場合、2灯共に本製品を取り付けてください。

また、他社の製品と混在はできません。必ず2灯同時に交換してください。

●2灯式照 明器具でご使用になる際に製品の向きをそろえて取り付けてください。製品の向きがそろっていない場合、点灯のタイミングに誤差があります。



左図のように印刷部分をそろえて取り付けてください。

●従来の直管形照明【クロースタータ方式、ラピッドスタート方式、インバーター(電子式)】に使用可能です。

※器具の種類によっては明るさが異なる場合があります。

●片側端子をソケットに挿入した状態でも、もう一方の端子部分に触れられないでください。感電の恐れがあります。

●片側端子をソケットに挿入した状態で、もう一方の端子部分を照明器具などの金属部に触れさせないでください。感電の恐れがあります。


●本製品を取付け、取外す際は2名以上で行い、転倒には十分ご注意ください。

●安定器の経年変化(内部劣化)により、点灯不良、チラツキ、照度不足が発生する場合があります。その場合、電源直結工事しご使用いただけます。

●商用電源AC直結(AC100/200V)でご使用になる場合、必ず専門の電気工事業者に依頼してください。

PSU:内蔵電源(LEDドライバー)  
L:電源非接地側(黒または赤)  
N:電源接地側(白または青)  
N.C:接続なし

## ① グロースタータ式安定器(磁気式)

• 電源直結工事は、電気工事士の資格が必要です。  
必ず専門の業者に依頼してください。• ランプ交換の際には必ず電源スイッチを切る。  
感電の原因になります。• 電源直結工事は、電気工事士の資格が必要です。  
必ず専門の業者に依頼してください。